



CapillaryConcrete

Blandarinstruktioner MIX 800

Följande instruktioner ska beaktas / följas vid användande av MIX 800 betongblandare.

Allmänt

Användningsområde:

Blandaren är primärt avsedd att användas för lantbruks och byggnads ändamål. Inom byggnation används blandaren för blandning av betong, grus o.dyl. Minsta drivkraftsbehovet är 25 hk / 20 kW.

Säkerhet

Allmänna säkerhetsbestämmelser gäller såsom:

1. Försiktighet beaktande rörliga delar.
2. Kompetens hos operatören.
3. Skydd (siktningsgaller, skyddsåge, kraftuttagsskydd)
4. Trafikregler
5. Inga servicearbete då maskin är i arbete.

Praktisk drift

Innan arbetets påbörjan:

1. Smörj alla smörjnipplar
2. Kontrollera olje nivån i transmissionen
3. Koppla blandaren till traktorns tre punkts lyft.
4. Förvissa dig om att traktorn har tillräcklig motvikt fram.
5. Stäng urlastningsluckan.
6. Kontrollera att inga främmande föremål finns i blandaren.
7. Justera av - skrapare, spänn bultar och muttrar.
8. Stäng siktnings/ skyddsgallret.

Arbetets gång:

1. Låt blandaren gå på tomgång 200 – 250 rpm (traktor).
2. Fyll material genom gallret, börja med en mindre mängd sand och cement **tillsätt** inte sten/ makadam. Börja därefter tillsätta vatten, sten/ makadam får ej torrblandas.
3. Öka varvtalet succesivt under arbetets gång till max 400 rpm.
4. Överfyll ej, max fyllnad är 100 under blandningsarmar.
5. Max arbetsvarvtal för blandaren är 450 rpm.
6. Blandaren kan vinklas 0-12 grader för bättre blandning.
7. För att tömma blandaren sänk blandaren så att den lutar bakåt vid urlastning.



CapillaryConcrete

8. Öppna urlastningsluckan.
9. Stanna inte blandaren om material finns kvar i blandaren.

Efter arbetet

1. Töm blandaren, transport är ej tillåten med fylld blandare.
2. Ställ in blandaren under tak i skydd från nederbörd.
3. Kontrollera att alla skydd o.dyl är ordentligt monterade innan transport påbörjas.
4. Följ gällande trafikbestämmelser.
5. Rengör blandaren från all cement.

När arbetet är avslutat

Packa blandaren med alla tillbehör

Meddela den som lånat ut blandaren att den är klar för avhämtning.

Observera! Blandaren är till låns i måna av tillgång. Transporter betalas av den som lånar den.

Ägare:

Capillary Concrete AB
Tel: 0735-490 300
Bo Silverspjuth